

Montage Kurzanleitung

CARAVAN SOLAR-KOMPLETTPAKET 100

Unabhängig
mit Sonnenkraft
-
Schnell & einfach
montiert



SUNMAN Modul und Kabeldurchlass werden platziert und die Position mit Klebeband markiert. Die Bohrung erfolgt an der vorher definierten Stelle, die Durchführung wird zur Montage bereits auf das Kabel gezogen.



Das Modul wird entsprechend der Markierung platziert und angedrückt. Das klappt am besten mit zwei Personen.



Es erfolgt die Entfettung/Reinigung aller zu verklebenden Oberflächen.



Fertig. Auch die Kabeldurchführung ist fixiert. Die Klebestreifen können entfernt werden. Vor dem weiteren Anschluss muss der Kleber trocknen.



Der Kleber* wird mittels Kartuschenspritze aufgetragen – dicker als das Montagetape, mit Abstand zum Rand.



In der Zwischenzeit kann der Laderegler verbaut und der Anschluss an die Batterie vorbereitet werden.**



Die Schutzfolie der Montagestreifen wird entfernt.



Fertig montiert und angeschlossen wird das Bordnetz ab sofort kontinuierlich mit Solarstrom versorgt.

* Hier zur besseren Sichtbarkeit schwarz. Die Standardfarbe ist weiß.
** Die Anschlusskabel zwischen Laderegler und Autobatterie sind nicht im Lieferumfang enthalten.